

N'View : Connaître les limites d'accès liées aux profils d'utilisation

When **energy** matters



When **energy** matters

 **socomec**
Innovative Power Solutions

Sommaire

| | |
|--|---|
| Connaître les limites fonctionnelles des différents profils d'utilisation..... | 1 |
|--|---|

CONNAITRE LES LIMITES FONCTIONNELLES DES DIFFERENTS PROFILS D'UTILISATION

3 profils d'utilisation sont disponibles sous N'View, à savoir « Administrateur », « Gestionnaire » et « Client ». Selon le profil, certaines fonctionnalités ne seront pas disponibles. Le tableau ci-dessous synthétise les fonctions disponibles en fonction du profil

| Services | Fonctions | Administrateur | Gestionnaire | Client |
|----------------------|---|----------------|--------------|--------|
| Dashboard | Créer un Dashboard | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Partager un Dashboard | ✓ | ✓ | ✗ |
| Rapport | Créer un rapport | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Partager un rapport | ✓ | ✓ | ✗ |
| Analyse | Visualiser les consommations | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Visualiser les coûts | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Comparer une consommation avec une période de référence | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Visualiser les données environnementales | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Visualiser les demandes de pointes | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Réaliser des analyses avancées | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | ✓ | ✓ | ✓ |
| M&V | Visualiser les projets M&V | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Configurer les projets M&V | ✓ | ✓ | ✗ |
| Alertes | Visualiser et recevoir les alertes | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Configurer les alertes | ✓ | ✓ | ✗ |
| Configuration N'View | Créer des comptes et accès | ✓ | ✗ | ✗ |
| | Créer des passerelles et activer les dispositifs | ✓ | ✗ | ✗ |
| | Créer des emplacements | ✓ | ✗ | ✗ |
| | Créer un tarif et y associer un coût | ✓ | ✗ | ✗ |
| | Créer des compteurs virtuelles | ✓ | ✗ | ✗ |
| | Importer des données manuellement | ✓ | ✗ | ✗ |

Remarque : Pour apprendre à créer des profils et gérer les accès veuillez-vous référer au document *N'View : Créer des comptes et accès* .

HEAD OFFICE

SOCOMEK GROUP

SAS SOCOMEK capital 10749940 €
R.C.S. Strasbourg B 548 500 149
B.P. 60010 - 1, rue de Westhouse
F-67235 Benfeld Cedex
Tel. +33 3 88 57 41 41 - Fax +33 3 88 57 78 78
info.scp.isd@socomec.com

www.socomec.com



YOUR DISTRIBUTOR / PARTNER

